



- 1 - nastavení času; tlačítko pro měsíc
- 2 - ladění/den; Fahrenheit a Celsius
- 3 - tlačítko oddálení - snooze; osvětlení
- 4 - nastavení roku; změna hodin
- 5 - tlačítko pro výběr funkce
- 6 - tlačítko pro aktivaci budíku
- 7 - kryt pro baterie
- 8 - tlačítko pro senzor

- a - budík zapnutý
- b - budík vypnutý
- c - 12/24; rok
- d - senzor zapnutý – senzor vypnutý
- e - uzamčení; nastavení budíku; nastavení data; nastavení času
- f - hodina; měsíc
- g - minuta; datum
- h - oddálení – snooze; světlo

VLOŽENÍ BATERIÍ

Otevřete kryt pro baterie (7). Vložte tři AAA baterie dle znázorněné polarizace. Nevkládejte současně nové a použité baterie.

NASTAVENÍ ČASU

Nastavte tlačítko pro výběr funkce (5) tak, aby byl nastavován čas (TIME SET). Stlačováním tlačítka (f) nastavte požadovanou hodinu. Dbejte na správnost nastavení dopoledního či odpoledního času. Při nastavení odpoledního času bude zobrazena ikona PM.

Pomocí tlačítka (g) nastavte požadované minuty.

Pro dokončení nastavení času nastavte tlačítko (5) do pozice uzamčení (LOCK).

NASTAVENÍ BUDÍKU

Nastavte tlačítko pro výběr funkce **(5)** tak, aby byl nastavován budík (AL SET). Stlačováním tlačítka **(f)** nastavte požadovanou hodinu. Dbejte na správnost nastavení dopoledního či odpoledního času. Při nastavení odpoledního času bude zobrazena ikona PM.

Pomocí tlačítka **(g)** nastavte požadované minuty.

Pro dokončení nastavení budíku nastavte tlačítko **(5)** do pozice uzamčení (LOCK).

NASTAVENÍ DATA

Nastavte tlačítko pro výběr funkce **(5)** tak, aby byl nastavován datum (DATE SET). Pomocí tlačítka **(c)** nastavte správný rok, pomocí tlačítka **(f)** nastavte měsíc, pomocí tlačítka **(g)** den.

Pro dokončení nastavení data nastavte tlačítko **(5)** do pozice uzamčení (LOCK).

NASTAVENÍ 12/24 ZOBRAZENÍ ČASU

Nastavte tlačítko pro výběr funkce **(5)** tak, aby byl nastavován čas (TIME SET). Stlačováním tlačítka **(c)** nastavte 12hodinový nebo 24hodinový formát času. Pokud bude nastaven 24hodinový formát času, na displeji se v levém horním rohu zobrazí ikona 24.

Pro dokončení nastavení formátu času nastavte tlačítko **(5)** do pozice uzamčení (LOCK).

NASTAVENÍ SPÍNAČE BUDÍKU

Přepněte tlačítko **(6)** do pozice **(a)** (AL ON). V tuto chvíli je budík zapnutý.

Přepněte tlačítko **(6)** do pozice **(b)** (AL OFF). V tuto chvíli je budík vypnutý.

FUNKCE ODDÁLENÍ – SNOOZE

Když budík zvoní, stiskněte tlačítko **(3)** pro opakování buzení a časovým odstupem. Po stisknutí tlačítka SNOOZE dojde k přerušování a následnému opakování buzení po 4-6 minutách.

SENSOR OSVĚTLENÍ

Nastavte tlačítko **(8)** tak, aby byl senzor zapnutý (SENSOR ON). Intenzita světla na pozadí bude při aktivním budíku automaticky upravena podle vnějšího prostředí.

Pro deaktivaci této funkce nastavte tlačítko **(8)** tak, aby byl senzor vypnutý (SENSOR OFF).

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

Pokud nebude budík delší dobu používán, vyjměte baterie.

K čištění používejte pouze měkké hadříky nebo papírové utěrky. Nepoužívejte žíraviny ani jiné chemické přípravky.

Abyste se vyhnuli jakýmkoli problémům, udržujte budík čistý a suchý.