

1. Funkce

- 1) Inteligentní automatické nastavení jasu – při zapnutí této funkce bude automaticky nastaven jas čísel v závislosti na intenzitě okolního světla pro příjemné čtení času i za špatných světelných podmínek. Při zapnutí této funkce bude v noci čas zobrazován měkkým bílým světlem. Tuto funkci lze vypnout.
- 2) Zobrazení roku, měsíce, data, hodiny, minuty, týdne a teploty.
- 3) Dva budící časy – zobrazeny na displeji.
- 4) 12/24 hodinový režim.
- 5) Výběr jednotky teploty – Celsius/Fahrenheit
- 6) Podsvícení po dobu 5 vteřin.
- 7) Napájení – tři AAA baterie

2. Instrukce:**1. Tlačítka funkcí:**

(1) "Time": jedním stisknutím nastavíte 12/24hodinový režim; dvěma stisknutími nastavíte čas. Stiskněte a podržte toho tlačítko po dobu 2 vteřin pro vstup do části nastavení.

(2) "UP": jedním stisknutím nastavíte jednotku teploty - Celsius/Fahrenhite; v nastavení slouží toto tlačítko pro zvýšení nastavované hodnoty.

(3) "DOWN": jedním stisknutím nastavíte budík pro dny v týdnu (např. stisknete tlačítko jednou, rozblíká se „THU“ a znamená to, že budík je nastaven pro každý čtvrtek (thursday), po dalším stisknutí tlačítka můžete nastavit např. budík na pátek); v nastavení slouží toto tlačítko pro snížení nastavované hodnoty.

(4) "ALM1" : ① jedním stisknutím se dostanete do administrace první skupiny budíků. Pokud se po tomto stisknutí zobrazí čísla, znamená to, že jste alarm otevřeli. Pokud se zobrazí --:-- znamená to, že jste budík neotevřeli; ② Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 2-3 vteřin pro nastavení první skupiny budíku, výchozí čas budíku je 7:00.

(5) "ALM2" : ① Postup pro nastavení druhé skupiny budíku je stejný jako u alarmu1, jednou stisknete – pokud se zobrazí čísla, do administrace jste vstoupili, pokud se zobrazí --:-- znamená to, že jste budík neotevřeli; ② stisknutím a podržením tlačítka po dobu 2-3 vteřin nastavíte požadovaný budící čas alarmu2, výchozí čas budíku je 7:00.

Důležité upozornění: mějte oba alarmy (ALM1 i ALM2) zapnuté (ON), jinak nebude možné nastavit požadovaný čas buzení.

(6) "OFF/ON" výběr aktivace (ON), nebo deaktivace (OFF) inteligentního automatického nastavení jasu.

(7) "SNOOZE/LIGHT": jedním stisknutím se displej rozsvítí na 5 vteřin; pokud stisknete toto tlačítko ve chvíli, kdy zvoní budík, znamená to, že jej oddálíte o 5 minut.

2. Sekvence:**(1) nastavení časových údajů:**

Výchozí systémové nastavení: 1. 1. 2015, čtvrtek.

Po dobu 2 sekund tiskněte tlačítko "TIME" – rozblíká se "2015" a vy tak nastavujete čas ("YEAR") dalším stisknutím tlačítko "TIME" se dostanete na další nastavovanou položku v pořadí, pomocí tlačítek "UP" a "DOWN" nastavíte hodnoty.

rok → měsíc → datum → jazyk (Angličtina, Němčina, Francouzština, Italština, Španělština, Portugalština, Holandština) → hodina → minuta → zpět.

(2) nastavení budíku:

Výchozí nastavení budíku je v 7:00 a 13:00 každý den.

① Stiskněte tlačítko "DOWN" pro výběr dne, ve kterém chcete budík nastavovat, poté podržte po dobu 2 sekund stisknuté tlačítko "ALM1", rozblíká se první skupina nastavovaného času buzení, pomocí tlačítek "UP" a "DOWN" nastavte hodinu a znovu stiskněte "ALM1" pro nastavení minuty a pomocí tlačítek je "UP" a "DOWN". Pro dokončení nastavení stiskněte "ALM1". Zvonení budíku bude trvat 1 minutu, poté zvonit přestane.

② Pokud chcete nastavovat druhou skupinu budíků, po dobu 2 sekund tiskněte tlačítko "ALM2", rozblíká se druhá skupina nastavovaného času buzení, pomocí tlačítek "UP" a "DOWN" nastavte hodinu a znovu stiskněte "ALM2" pro nastavení minuty a pomocí tlačítek je "UP" a "DOWN". Pro dokončení nastavení stiskněte "ALM2". Zvonení budíku bude trvat 1 minutu, poté zvonit přestane.'

③ Pokud chcete nastavit jiný den v týdnu, vyberte jej stiskem tlačítka "DOWN". Další postup je shodný s body ① a ②.

(3) Jak zkontrolovat nastavené časy buzení:

Stiskněte tlačítko „Down“, uvidíte dnešní čas buzení, stiskněte znovu tlačítko „Down“ a uvidíte budík pro následující den atd.